

## 46cruiser

[Übersicht](#)

[Risszeichnung](#)

[Technische Daten](#)

[Serienbaubeschreibung](#)

[optionales Zubehör](#)

[Testberichte](#)

[360°-Bilder](#)

Fotogalerie aussen:



Fotogalerie innen:



[/ Startpage](#) / [boats](#) / [CRUISER](#) / [Übersicht](#)

## 46cruiser

[Übersicht](#)

[Risszeichnung](#)

[Technische Daten](#)

[Serienbaubeschreibung](#)

[optionales Zubehör](#)

[Testberichte](#)

[360°-Bilder](#)


*Fotogalerie aussen:*



*Fotogalerie innen:*



### Risszeichnungen 46cruiser



[/ Startpage](#) / [boats](#) / [CRUISER](#) / [Risszeichnung](#)

## 46cruiser

[Übersicht](#)[Risszeichnung](#)[Technische Daten](#)[Serienbaubeschreibung](#)[optionales Zubehör](#)[Testberichte](#)[360°-Bilder](#)

Fotogalerie aussen:



Fotogalerie innen:



### Technische Daten 46cruiser

<b>Gesamtlänge</b>	14,40 m
<b>Länge Rumpf</b>	13,99 m
<b>Länge Wasserlinie</b>	12,20 m
<b>Gesamtbreite</b>	4,35 m
<b>Tiefgang Standard</b>	ca. 1,85 m
<b>Tiefgang Option</b>	ca. 2,05 m
<b>Leergewicht</b>	ca. 11.000 kg
<b>Ballast</b>	ca. 3.300 kg
<b>Motor</b>	Volvo-Penta D2-55 39 kW / 53 PS
<b>Wassertank</b>	ca. 210 l
<b>Treibstofftank</b>	ca. 210 l
<b>Kabinen / Kojen</b>	3 / 6 oder 4 / 8
<b>Großsegel &amp; Rollgenau (Standardausführung)</b>	ca. 114,80 qm
<b>Masthöhe über Wasserlinie</b>	ca. 19,20 m
<b>Stehhöhe im Salon</b>	ca. 2,01 m

[/ Startpage](#) / [boats](#) / [CRUISER](#) / [Technische Daten](#)

## 46cruiser

[Übersicht](#)

[Risszeichnung](#)

[Technische Daten](#)

[Serienbaubeschreibung](#)

[optionales Zubehör](#)

[Testberichte](#)

[360°-Bilder](#)

Fotogalerie aussen:



Fotogalerie innen:



Der Inhalt dieser Seite wird gerade überarbeitet.



This page is currently under construction.

[/ Startpage](#) / [boats](#) / [CRUISER](#) / [Serienbaubeschreibung](#)

## 46cruiser

[Übersicht](#)

[Risszeichnung](#)

[Technische Daten](#)

[Serienbaubeschreibung](#)

[optionales Zubehör](#)

[Testberichte](#)

[360°-Bilder](#)

Fotogalerie aussen:



Fotogalerie innen:



Der Inhalt dieser Seite wird gerade überarbeitet.



This page is currently under construction.

[/ Startpage](#) / [boats](#) / [CRUISER](#) / [optionales Zubehör](#)

## 46cruiser

[Übersicht](#)

[Risszeichnung](#)

[Technische Daten](#)

[Serienbaubeschreibung](#)

[optionales Zubehör](#)

**[Testberichte](#)**

[360°-Bilder](#)

Fotogalerie aussen:



Fotogalerie innen:



### Tests in den Medien

Testbericht aus der Seglerzeitung 11/2004

[>>> zum Download \(PDF\)](#)

Voile, F: **11/2004**

(<http://www.sportstrategies.com/key-Voile-Magazine.html>)

Nautica, I: **12/2004**

(<http://www.nautica.it/>)

Sejler Avisen, DK: **12/2004-01/2005**

(<http://www.sejleravisen.dk/>)

Meer&Yachten, D: **01/2005**

(<http://www.bootswelt.de/Rubrik4/MuY4.htm>)

Badmagasinet, DK: **02/2005**

(<http://www.baadmagasinet.dk/>)

Australian Yachting: **02/2005**

Barcos a Motor, E: **03/2005**

[/ Startpage](#) / [boats](#) / [CRUISER](#) / [Testberichte](#)

## 46cruiser

[Übersicht](#)
[Risszeichnung](#)
[Technische Daten](#)
[Serienbaubeschreibung](#)
[optionales Zubehör](#)
[Testberichte](#)
[360°-Bilder](#)


Fotogalerie aussen:



Fotogalerie innen:



### Panoramaansichten



### Wie funktionieren Rund-um Bilder?

Ein Klick auf einen der roten Punkte öffnet ein Rundumbild in einem neuen Fenster. Mit der Maus kann man sich innerhalb des Bildes bewegen; dabei bitte die Maustaste gedrückt halten. Mit der Umschalt- und der strg-Taste (bzw. den + und - Symbolen) können Sie ins Bild hinein- und hinauszoomen.

Die Panoramen enthalten sogenannte «Hotspots». Wenn sich der Mauszeiger in einen Pfeil verwandelt können Sie durch einen Klick einen Blick in die Kajüte oder der Nasszelle werfen. Im obigen Bild werden die «Hotspots» durch die blauen Pfeile symbolisiert.

Bitte beachten Sie, dass das Quicktime-Rundumbild etwa 3 MB gross ist und erst komplett geladen werden muss, bevor es auf dem Bildschirm dargestellt werden kann.

Das Quicktime Plug-in ist kostenlos für Windows und Mac erhältlich: [www.apple.com/de/quicktime](http://www.apple.com/de/quicktime)

[/ Startpage](#) / [boats](#) / [CRUISER](#) / [360°-Bilder](#)

## 46cruiser

[Übersicht](#)

[Risszeichnung](#)

[Technische Daten](#)

[Serienbaubeschreibung](#)

[optionales Zubehör](#)

[Testberichte](#)

[360°-Bilder](#)

Fotogalerie aussen:



Fotogalerie innen:



### Fotogalerie aussen



[/ Startpage](#) / [boats](#) / [CRUISER](#)



## 46cruiser

[Übersicht](#)

[Risszeichnung](#)

[Technische Daten](#)

[Serienbaubeschreibung](#)

[optionales Zubehör](#)

[Testberichte](#)

[360°-Bilder](#)

Fotogalerie aussen:



Fotogalerie innen:



### Fotogalerie innen



[/ Startpage](#) / [boats](#) / [CRUISER](#)





